


3600006916

Ablaufgarnitur
Ensemble complet de décharge
Scarico completo

KWC Push open



Z.540.049.***

*** Oberfläche / surface / superficie: 000 chrome, 775 brushed gold, 776 matt black, 700 stainless steel, 778 brushed copper, 779 brushed graphite

Grundsätzliche Reinigungshinweise:

- Beim Reinigen muss die Oberfläche kalt sein. (Wärme beschleunigt die Zerstörung der Oberfläche!)
- Reinigungshinweise der Reinigungsmittelhersteller beachten!

Die Pflege:

- Scheuernde Reinigungsmittel und Putzschwämme unbedingt vermeiden!

Die Reinigung:

- Schmutz- oder Kalkflecken auf der Oberfläche nur mit mildem Reinigungsmittel entfernen!
- Sofort nach dem Reinigen alle Reinigungsmittelrückstände mit kaltem Wasser wegspülen!
- Mit weichem Lappen trocken reiben.

Instructions principales pour le nettoyage:

- Durant le nettoyage, la surface doit être froide. (la chaleur accélère l'usure de la surface)!
- Nous vous prions de faire attention aux indications mentionnées sur les nettoyages!
- Assurez vous que les produits ne contiennent pas d'acides ou des substances corrosives.

L'entretien:

- Evitez absolument l'usage des brillants pour métaux, éponges abrasives ou produits similaires!

Le nettoyage:

- Enlevez salissures et dépôts calcaires de la surface seulement avec des produits qui ne sont pas agressifs!
- Immédiatement après le nettoyage, rincer bien les résidus des détergents avec de l'eau froide!
- Sécher avec un chiffon mou.

Principali istruzioni per la pulizia:

- Durante la pulizia, la superficie deve essere fredda. (il calore accelera il logorio della superficie)!
- Fare attenzione alle indicazioni riportate sui prodotti per la pulizia!
- Accertarsi che non contengano acidi o sostanze corrosive.

La manutenzione:



- Evitare assolutamente paglietta, spugne abrasive o similari!

La pulizia:



- Togliere sporco e calcare dalla superficie solo con detersivi non aggressivi!
- Subito dopo la pulizia, sciacquare bene i residui di detergente con acqua fredda!
- Asciugare con un panno morbido.

2

Variante A – Click-System



Variante B – Always Open



*** Oberfläche / surface / superficie: 000 chrome, 775 brushed gold, 776 matt black, 700 stainless steel, 778 brushed copper, 779 brushed graphite



- D Schäden, die infolge unsachgemäßer Behandlung, natürlicher Abnutzung oder zu grosser Inanspruchnahme entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen!
- F Ces dommages survenus en raison d'un traitement inadéquat, des signes d'usure traitement inadéquat, naturels ou du grand utilisation, sont exclus de notre garantie.
- I Danni ai rubinetti, conseguenti da un trattamento non appropriato, sono esclusi dalla nostra garanzia!

Z.540.029.***